



MANUAL DE USUARIO

AMASADORA

HANDY 16-30



Aliado de emprendedores

índice

01	Manual de uso	3
01.1	Información para el usuario	3
02	Panel de control	3
02.1	Panel de control del producto	3
03	Especificaciones técnicas	4
03.1	Información técnica del producto	4
04	Diagrama de cableado eléctrico	4
04.1	Handy 16 - cableado eléctrico	4
04.2	Handy 30 - cableado eléctrico	5


01. Manual de uso

01.1 Información para el usuario

- Las instrucciones específicas para manejar el panel de control de la batidora se encuentran detalladas en la sección correspondiente para los modelos DMI-16 y DMI-30.

02. Panel de control

02.1 Panel del control del producto




03. Especificaciones técnicas

03.1 Información técnica del producto


Modelo	Voltaje	Potencia	Capacidad Harina seca	Capacidad	Velocidad	Peso	Medidas
HANDY 16	200-240V	750 W	3 kg	16 L	25-65 RPM	50 kg	39.7 x 56.7 x 46.5 cm
HANDY 30	200-240V	1500 W	8 kg	30 L	25-65 RPM	90 kg	68.9 x 65.9 x 46.4 cm

04. Diagrama de cableado eléctrico

04.1 Handy 16 - Cableado eléctrico



04.1 Handy 30 - Cableado eléctrico





Garantía

- La garantía de 12 meses cubrirá cualquier desperfecto de fabricación u origen del producto y problemas o daños de motor y/o plaqueta, previa verificación técnica. Quedan excluidos de la misma todos los consumibles y repuestos. El tiempo se estima desde la fecha que figura en la factura de compra.

CONTACTATE CON NOSOTROS

Atención al Cliente

(+54 11) 5881-3196

Líneas Rotativas

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

