



## DIMENSIONES GENERALES



## CONSUMO DE GAS EN KCAL/HR


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 2 MECHEROS ESTRELLAS GRANDES | 9.000 KCAL/H  |
| 2 MECHEROS ESTRELLAS CHICOS  | 7.000 KCAL/H  |
| CONSUMO TOTAL                | 32.000 KCAL/H |

## DETALLES DEL QUEMADOR



## CONEXIÓN DE GAS

ENTRADA TRASERA  
ROSCA GAS BSP  
DIÁMETRO: 1/2"



## PRESIÓN DE TRABAJO:

GAS NATURAL (I2H) : 1,76 kPa. (180 mm c.a.)  
GAS LICUADO (I3P): 2,74 kPa. (280 mm c.a.)



**ARTEFACTO PARA USO  
COMERCIAL SOLAMENTE**

**Sol Real S. A.**  
Matrícula 1738 - Instituto del Gas Argentino  
Garzón 3070 - Rosario (2000) Argentina  
serviciotecnico@solreal.com +54 9 341 3655417  
Cuit 30-50143906-8 - Industria Argentina

- Especificaciones
- Manual de uso
- Plano técnico

**Sol Reäl**  
Equipamientos Gastronómicos

# Especificaciones del equipo

www.solreal.com

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

### ANAFE ACERO 4 HORNALLAS

CÓD 731

- Gabinete, base y laterales 100 % acero inoxidable esmerilado.
- Bandeja antiderrame desmontable.
- Rejas de fundición vitrificadas.
- Respaldo desmontable (coloca cliente).
- Base 100% acero inoxidable esmerilado, posee laterales, refuerzos superiores y estante inferior.
- Indicador máx-min de perillas y especificación de hornallas realizadas con grabado láser.
- Patas regulables que permiten determinar la altura deseada por el cliente
- **Kilocalorías/h 32.000**



Las imágenes y descripciones técnicas de este manual son de carácter ilustrativo e informativo, no contractuales. Todos los artefactos a gas deben ser instalados y regulada su gasificación por un gasista matriculado, en el lugar de trabajo. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño de los productos sin previo aviso.  
**ARTEFACTOS PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE.**

# Manual de uso



## 01. ANTES DE USAR

Retire el embalaje completo, la documentación impresa y cualquier otro elemento combustible que pueda estar en el artefacto.  
Retire con cuidado el film autoadhesivo protector que recubre las superficies de acero inoxidable.  
Artefacto para uso interno, en ambientes con ventilación natural permanente.  
Artefacto diseñado sólo para la cocción de alimentos.  
No conecte el artefacto por su cuenta.  
Consulte la sección Instalación.  
No deje el artefacto encendido sin el control y supervisión de un adulto responsable.

## 02. INSTALACIÓN


Es responsabilidad absoluta del usuario la contratación de un gasista instalador matriculado para que realice la instalación del artefacto de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes; y que posteriormente regule su gasificación en el lugar de trabajo.

### IMPORTANTE!

No instalar en locales sin ventilación natural permanente.

## 03. ENCENDIDO

Identificar el robinete correspondiente a la hornalla a encender.  
1. Presione, gire la perilla  $\frac{1}{4}$  de vuelta hasta la posición «máximo», mantenga presionado y acerque el elemento encendedor al quemador.  
2. Suelte y verifique que la llama haya quedado encendida. Si no quedo encendido, repita el procedimiento desde el paso 1.  
3. Gire la perilla hacia la derecha en posición «cerrado» para apagar el mechero.



## 04. USO DE LA HORNALLA

1. Una vez encendida la hornalla de acuerdo a las instrucciones de Encendido, regule la llama pasando la perilla correspondiente a mínimo o máximo.
2. Coloque sobre la rejilla de la hornalla encendida el recipiente adecuado para realizar la cocción deseada.
3. Una vez terminada la cocción, apagar la hornalla.

## 05. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Realice la limpieza estando el artefacto frío.  
No vierta líquidos sobre la anafe.  
Retire y limpie aparte las rejillas.  
Limpie las superficies con un paño humedecido y productos de limpieza adecuados.  
No use lavandina y/o productos abrasivos sobre las superficies de acero inoxidable.



## 06. IMPORTANTE

Ante cualquier anomalía en el funcionamiento y/o fuga de gas, cierre la llave general y recurra a un gasista matriculado.

**CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR O AL FABRICANTE POR CUALQUIER DUDA O INQUIETUD QUE ESTÉ FUERA DE ESTA GUÍA.**